



ФотоСеccessион

НАБОР ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ Ч/Б ОТПЕЧАТКОВ

Внимание! При работе с химическими реактивами строго соблюдайте меры предосторожности! Обязательно используйте защитные перчатки. Не допускайте контакта химикатов с пищевыми продуктами и средствами гигиены. Не допускайте попадания растворов в глаза! При попадании на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Использование набора детьми допускается только в присутствии взрослых.

Что в наборе

- стоп-ванна (конц. 250 мл)
- отбеливатель (конц. 250 мл)
- промывка (конц. 250 мл)
- инструкция

Каждый концентрат рассчитан на приготовление 1 литра рабочего раствора. Проявитель для фотобумаги в набор не входит.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Понадобится минимум 5 кювет. Для проявителя, стоп-ванны, отбеливателя, промывки из набора и воды.

2. Концентраты разводятся водой 1+3 (до 1 литра).

3. Вначале работа ведется при красном лабораторном освещении.

4. Обработайте проэкспонированный лист в любом нормальном или контрастном проявителе для фотобумаги (в набор не входит). Отпечаток должен быть переэкспонирован на 1-1,5 ступени.

5. Промойте лист в проточной воде в течение 1-2 мин. При обрабатываемом процессе отпечаток не фиксируется.

6. Поместите лист в стоп-ванну на 60 сек. Непрерывно покачивайте кювету, раствор должен полностью покрывать отпечаток.

7. Далее работа ведется при обычном освещении. Это важно.

8. Промойте лист в проточной воде в течение 1-2 мин.

9. Обработайте в растворе отбеливателя в течение 60 сек. при непрерывном покачивании кюветы. Изображение исчезнет.

Внимание! Отбеливающий раствор содержит бихромат калия! Токсичен. Работайте в перчатках, используйте пинцет для отпечатков. Старайтесь не допускать разлива и разбрызгивания раствора. В случае попадания на кожу промойте большим количеством воды с мылом.

10. Промойте отпечаток в проточной воде до исчезновения желтой окраски. Для пластика достаточно 1-2 мин., для картона потребуется 5-10 мин.

11. Поместите лист в ванну с промывкой на 3-4 мин. Промывающий раствор полностью удалит остатки отбеливателя.

12. Промойте лист в проточной воде в течение 5 мин.

13. Повторно проявите отпечаток. Можно использовать тот же раствор, что и для первой проявки. Проявляйте до тех пор, пока отпечаток не перестанет темнеть. Если проявка полностью завершена, фиксирование не требуется.

14. Далее следует финальная промывка в проточной воде в течение 10 мин. (для пластика) или 20-30 мин. (для картона).

Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте в плотно закрытой емкости, заполненной под горло. Беречь от света. Концентраты хранятся не менее 2 лет, рабочие растворы - не менее 1 года, частично отработанные растворы - до 1 месяца. Предел использования - 30-40 листов 18x24 на 1 литр.